

Assesswand
 aussen nach innen
 Holzlatten 6 cm
 Windpapier 2 cm
 Korkdämmung 24 cm
 Kreuzlattung mit Stabwolle
 Backstein 17 cm
 Innenputz 1 cm


Assesswand
 aussen nach innen
 Holzlatten 6 cm
 Windpapier 2 cm
 Korkdämmung 24 cm
 Kreuzlattung mit Stabwolle
 Backstein 17 cm
 Innenputz 1 cm

Assesswand
 aussen nach innen
 Holzlatten 6 cm
 Windpapier 2 cm
 Korkdämmung 24 cm
 Kreuzlattung mit Stabwolle
 Backstein 17 cm
 Innenputz 1 cm

Assesswand
 aussen nach innen
 Holzlatten 6 cm
 Windpapier 2 cm
 Korkdämmung 24 cm
 Kreuzlattung mit Stabwolle
 Backstein 17 cm
 Innenputz 1 cm

Assesswand
 aussen nach innen
 Holzlatten 6 cm
 Windpapier 2 cm
 Korkdämmung 24 cm
 Kreuzlattung mit Stabwolle
 Backstein 17 cm
 Innenputz 1 cm

Assesswand
 aussen nach innen
 Holzlatten 6 cm
 Windpapier 2 cm
 Korkdämmung 24 cm
 Kreuzlattung mit Stabwolle
 Backstein 17 cm
 Innenputz 1 cm



10256